

SILVER  LINE
LIGHT

MANUALE PRIMO
UTILIZZO

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2014/35/UE

Direttiva 2011/65/UE

Articolo: SILVER LINE LIGHT (Riferimento: 7DC0000258)

Matricole modelli:

Gold 7DC0000258

Green 7DC0000394

Black&White 7DC0000386

Gold Ozono Free 7DC0000334

Green Ozono Free 7DC0000406

Black&White Ozono Free 7DC0000407

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

CEI EN 60335-1:2008-07 + CEI EN -1/EC:2010-05

CEI EN 60335-2-27 2015-06 + CEI EN 60335-2-27/A1/A2 2020-07

CEI EN 60335-2-65:2005-8

CEI EN IEC 55015:2020-03 + CEI EN IEC 55015/A11:2020-07

CEI UNI EN ISO/IEC 17050-1:2010

Il fabbricante

Franco Galassi

Presidente STA2000 Srl



Luogo e data

Castelplanio 27/08/2021

TECNOLOGIA PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA CONTRO BATTERI E VIRUS

Silver Line Blow, Silver Line Light, Silver Line Plus e Silver Line Plus Pro sono caratterizzati da speciali filtri brevettati agli ioni d'Argento Ag^+ : grazie all'azione dell'argento ionico Ag^+ , **possiedono la capacità di ridurre, fino ad annientare, la carica batterica contenuta nell'aria.**

Oltre all'azione battericida dei filtri argentati, nei dispositivi **Silver Line Light e Silver Line Plus, speciali lampade UVC** aggiungono un **effetto germicida**, consentendo l'abbattimento di batteri e virus fino al 99%.

I prodotti **Silver Line** possono operare continuamente negli ambienti, annientando **batteri e virus** con totale sicurezza anche in presenza di persone, grazie agli aspiratori incorporati e alle **superfici dorate** dei dispositivi, sia interne che esterne, dotate dello speciale **trattamento galvanico antibatterico agli ioni d'argento G.H.A.** (Brevetto N. EP1207220).



Filtro agli ioni d'Argento Ag^+

SILVER LINE LIGHT

L'ARIA DELLA SALUTE

Sanificatore d'aria portatile, con filtro antibatterico agli ioni d'Argento Ag⁺, lampada UVC e lampada Ozono per l'abbattimento dei virus (opzionale e temporizzata).

Riferimento articolo: 7DC0000258

Dispositivo portatile adatto per ambienti di massimo 100 m³ (circa 30 m³). Alimentazione 220V ac. Adattatore 12V per veicolo (opzionale).

INDICAZIONI DI PRIMA INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO:

- 1 Collegare il dispositivo alla rete elettrica. Se all'interno di un veicolo, è possibile collegare il dispositivo alla presa accendisigari 12V/24V dc dello stesso tramite adattatore (inverter).
- 2 Dispositivo pronto all'uso. Premere uno o più interruttori presenti sul lato. Utilizzare lo stesso interruttore per disattivare ogni funzione.

FUNZIONI INTERRUITORI:

INTERRUPTORE 1 ON/OFF/ON (di sinistra): Filtro Ioni Ag⁺

Prima velocità / Dispositivo spento / Seconda velocità

INTERRUPTORE 2 ON/OFF (centrale): Lampada UV-C

(No Ozono)

INTERRUPTORE 3 ON/OFF (di destra):

Lampada UV-C OZONO (*)

(*) **ATTENZIONE:**

L'esposizione all'ozono è regolamentata secondo parametri di legge. Seppur temporizzato (ciclo di lavoro on/off dell'apparecchio: 12 minuti), **si indica un utilizzo dell'ozono non in presenza**, in particolar modo, se con soggetti anziani, asmatici e con patologie cardio-respiratorie. A fine utilizzo (interruttore 3 spento), si consiglia di arieggiare l'ambiente e/o attendere 5 min prima che l'ozono si dissolva.

Soglia olfattiva ozono: 0.05 ppm.

EMISSIONI OZONO misurazioni effettuate in volume di 0.42 m³:

DISPOSITIVO IN FUNZIONE ciclo On

min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ppm	0.17	0.30	0.63	0.69	0.82	0.82	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95

DISPOSITIVO NON IN FUNZIONE ciclo Off

min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ppm	0.72	0.43	0.27	0.22	0.14	0.10	0	0	0	0	0	0

PULIZIA ESTERNA

La pulizia esterna delle parti può essere effettuata periodicamente con prodotti a base di alcool con concentrazioni fino al 94%.

GARANZIA

Il dispositivo ha una garanzia di due anni per le parti meccaniche e per le parti elettriche.

Un anno di garanzia per le seguenti parti: lampada UV-C e lampada UV-C OZONO.

È esclusa qualsiasi tipo di garanzia per manomissioni, utilizzo non previsto e atti vandalici.

Il presente documento anticipa il “manuale di manutenzione” che potrà essere scaricato da: **www.sanificatorisilverline.it**

Per maggiori informazioni ed assistenza tecnica, contattare STA2000.

Referente: Monica Galassi

Tel 0731 812920

m.galassi@sta2000.it

SILVER  LINE



www.sanificatorisilverline.it



STA 2000 s.r.l.

Via Canegge, 10 bis

60031 Castelplanio

ANCONA - Italy

Tel. 0731 812920 | Fax 0731 812913

m.galassi@sta2000.it

www.sta2000.it



GHA EUROPE s.r.l.

Via Scarlatti, 2

40033 Casalecchio di Reno

BOLOGNA - Italy

www.ghaeurope.com

Partner:



TECHNIKA s.r.l.

Via di Jesi, 16/E

60027 Osimo

ANCONA - Italy

www.technika.it